

Hur startar jag denna orgel?

Till/från-knappen sitter till vänster om manualerna. Tryck på till. Efter ett tag börjar knapparna mellan manualerna lysa och på LED-skärmen till höger om manualerna kommer det fram en text "PhysisPlus". Så länge den texten finns kan du EJ spela.

När den texten försvinner får du fram arbetsskärmen, som ser ut så här:

<b>PIPE SET</b>	<b>CME I</b>	<b>TRANSP</b>	
Baro4	☐	--	
<b>TEMPERAMENT</b>	<b>CRESC</b>	<b>EXPRES</b>	
EQUAL	-	I	III
<b>PITCH</b>			
440.00 Hz			

Den talar om vilken orgeltyp du har framme och vilken tonhöjd (i regel 440 Hz). Denna orgel är inställd så att vänstra svällare är en svällare för Hv + pedal, och högre svällaren för svällverket. Det finns också en knapp som heter ENC. När den är aktiverad fungerar högre svällaren som en svällare för HELA orgeln.

Ställa in en annan orgeltyp (sk Pipe Set):

Tryck på knappen MENY/ENTER (längst till höger under skärmen)

Tryck på knappen ▼

Tryck på Knappen MENY/ENTER. Nu ser du de olika pipesets. Välj genom att trycka ▼ eller ▲, bekräfta med MENY/ENTER.

Ändring av de inställda volymerna kräver en återställning av hela orgeln, vilket kostar 15.000 kr i dagsläge. Så låt bli!

Transponering:

Sker på samma sätt som när man ändrar PIPE SET men med den skillnaden att man aktiverar TUNING och kommer till Transposerfunktionen. Du ändrar tonhöjd med + eller - halvtönsvis. Glöm inte återställa!

## ÄNDRA TONHÖJD:

Dessa förbaskade instrumentalister som har sina instrument stämda i 442 Hz. Gör som när du skall transponera men bläddra nu nedåt till PITCH-funktionen med ▼ och höj med +. Glöm inte återställa!

Om det behövs göra en backup på orgelns samtliga inställningar skall ni leta er fram till Snapshot-funktionen. OBSERVERA att orgelns backup-function INTE är någon backup av instrumentet!

Dylika saker bör göras av installatör som är godkänt av Jerker Antoni Konsult AB.

Frågor om PhysisPlus systemet besvaras per e-post av Henric de Koster, [hdkaby@gmail.com](mailto:hdkaby@gmail.com)